

## 서비스센터 대표전화번호 : (전국 어디서나)

## 1588-3366

제품, 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

## 서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.



#### 고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



#### 인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr http://www.yepp.co.kr



## 인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr



## (한국A/S 우수기업)

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

삼성 오디오 홈페이지

http://www.bluetek.co.kr

홈 페이지를 방문하시면 삼성 오디오 제품에 대한 다양한

정보를 볼 수 있으며 DVD Home Theater(홈시어터)

MP3-CD Player, yepp(MP3), Internet Audio등 첨단 디지털 오디오를 만나실 수 있습니다.

AH68-01292A (Rev 4.0)



- MP3 & WMA 邓생
- 3D 인쇄용향 지원
- 업그레이드 기능
- FM수신

- 이동식디스크 기능
- 인코딩 기능 지원
   연속 15시간 재생
- 자동가사 지원









안진을 위한 주의사항 (6, 7年 현조) 사용자의 안진과 지산상의 손해응을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 몰바르게 사용해 주세요.

| 준 비 편                         |  |
|-------------------------------|--|
| 총전기 사용하기<br>안전을 위한 주의사항<br>특징 |  |
|                               |  |
| 기본 사용편                        |  |
| MP3 인코딩하기<br>듣고 싶은 음악 파일 찾기   |  |



## 부가 사용편

| 구간반복을 설정하기 SRS 설정하기 U비가게이션 사용하기 플레이리스트 설정하기 메뉴 설정하기 반복재생 설정하기 EQ 설정하기 File 관리하기 ● 삭제하기 ● 삭제하기 ● 포맷하기 LI만의 옵션 설정하기(화면 설정) ● DISPLAY 설정 ● BACK LIGHT 설정 ● BEEP 설정 ● BORNAST 설정 ● SCROLL SPEED 설정 ● POWER OFF TIME 설정 ● DEFAULT VOLUME 설정 ● WOW LEVEL 설정 ● WOW LEVEL 설정 ● ENCODE 설정  ● POCODE 설정  PINH 디스플레이 설정하기 | 44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>50<br>51<br>51<br>52<br>53<br>53<br>54<br>54<br>55<br>56<br>56 |
|--|--|
| 부록편  |  |
|  |  |

| 각 버튼의 설명(본체) | 60 |
|--------------|----|
| MENU 일람표     | 62 |
|              |    |

### 고객지원편

| epp | 이이의 | 하다 | 구요? | <br> | <br>6 | 4  |
|-----|-----|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|
| 품   |     |    |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 6  |
| 품 ! | 보증서 |    |     | <br> | <br>6 | 7_ |

# 안전 (충전기)



## 주의

감전의 위험이 있으니 케이스를 열지 마세요.





충전기 내부의 절연되지 않은 부품들은 전기적인 충격을 일으킬 수 있습니다. 안전을 위하여 충전기의 케이스를 열지 마세요.



충전기 사용상의 문제 방지를 위하여 사용설명서를 읽어주세요.

#### 경고

화재 및 전기적인 충격의 위험이 있으니 충전기를 물에 닿지 않게 사용해 주세요.

#### 쭈의

전기적인 충격의 위험이 있으니 플러그의 외형에 맞는 콘센트에만 사용하여 주세요. 충전기를 콘센트에 꽂을 때에는 플러그가 보이지 않도록 안전하게 꽂아 주세요.

## 충전기 사용하기

총전기는 YP-55 HR, VR제품과 함께 제공됩니다 반드시 정해진 총전지와 총전기를 사용해 주세요.

#### 충전지를 충전기의 홈에 맞추어 끼워 넣습니다.


※ 충전지를 오른쪽 그림과 같이 극성에 맞게 넣으세요

#### 🤰 전원콘센트에 충전기를 꽂으세요.

- ※ 충전기는 220V 전용이므로 반드시 220V 전용 콘센트에 꽂으세요.
- ※ 충전기의 충전표시등(적색)이 켜집니다
- \*\* 총전시간은 총전지가 방전된 상태에서 약 2시간 3이분 정도 소요되며 총전이 완료되면 총전표시들이 녹색으로 바뀐니다


#### 쭈 의


- 충전이 끝나면 반드시 충전기의 전원플러그를 AC콘센트에서 뽑아 보관하여 주세요.
- 화재의 위험성이 있으므로 어떠한 경우라도 규정된 시간 이상 연속 총전을 피해 주시고 제공된 총전지(NI-MH 1.2V 800mAh) 외에 일반전지(일카라인등)나 NI-MH, NI-CD 500mAh 이하의 총전지는 사용하지 마세요.
- 콘센트에 여러개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요
- 손상된 충전지 및 충전기를 사용하지 마세요
- 충전지를 24시간 이상 연속적으로 충전하지 마십시오.
- 과충전, 괴방전등은 충전지의 수명을 단축시킨니다
- 충전시간을 비교하여 사용시간이 짧아졌을 때에는 새로운 충전지로 교환하십시오.
- 충전지는 수무품이므로 구인시보다 서서히 사용시간이 짧아진니다
- 충전지를 오래 사용하기 위해서는 만충전한 후 완전방전될 때까지 사용 후 다시 만충전을 반복하여 사용하십시오. 짧게 사용 후 충전이 반복될 때에는 충전지 사용시간이 짧아집니다 이때에는 완전방전과 만충전을 수회 반복하면 정상적인 성능이 됩니다.
- 충전지 및 충전기의 단자(금속부분)들끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요. 화재 및 감전의 위험이 있습니다



# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 바드시 있고 옥바르게 사용해 주세요





#### 교통안전에 대하여

자전거, 자동차, 오토바이 등의 운전 중에는 이어폰을 사용하지 마세요.
 위험할 뿐만 아니라 지역에 따라서는 위법이 됩니다.
 보행 중에 특히 횡단보도에서 이어폰을 큰 음량으로 사용하면 위험합니다.

0:0010101010101010110101000100101111001110011

#### 청력을 보호하기 위하여

- 이어폰을 큰 음량으로 사용하지 마세요.
   의사들은 장시간 계속해서 큰 음량으로 듣는 것의 위험성을 지적하고 있습니다.
- 귀울림이 있을 때에는 음량을 줄이거나 사용을 중지하여 주세요.

## 제품 최적 사용조건

◆ 주변온도; 5℃ ~ 35℃
 ◆ 습 도: 10% ~ 75%

### 환경정보

- 포장, 건전지, 오래된 전자제품을 폐기할 때는 분리 수거해 주세요.
- 포장재는 판지, 폴리에틸렌, PS의 3종류로 구분되어 있으며, 불필요한 포장재는 사용하지 않았습니다.

# DIGITAL SOUND YEPP'

## 이동식디스크 기능

원도우 탐색기에서 쉽게 파일을 복사, 저장할 수 있습니다.

## 인코딩(Encoding)기능 지원

- 본체의 ENC단자를 통해 MP3파일로 직접 만들 수 있습니다.
- FM라디오 방송도 실시간으로 MP3파일로 만들 수 있습니다.

## 자동가사 지원

음악파일을 yepp에 전송 후 Lyrics Station을 사용하면 별도의 가사입력이나 싱크작업을 하지 않아도 화면 표시창을 통해 가사를 확인할 수 있습니다.

0010101000101

# DIGITAL SOUND YEPP'

## 업그레이드 기능지원

yepp 내장프로그램(펌웨어)의 기능추가를 위해 업그레이드 할 수 있습니다. 기능 추가, CODEC 추가 등 업그레이드 관련사항은 www.yepp.co.kr에 공지되오니 지속적인 관심을 부탁 드립니다.

## MP3 & WMA 재생

MP3란? MPEG1 Laver3 오디오 포맷으로 일반적으로 쉽게 접할 수 있는 음악파일 형식입니다.

WMA란? 마이크로 소프트 Widows Media 오디오파일로 사용자가 증가하고 있는 음악파일 형식입니다.

## FM수신

자동선국 기능, 주파수 저장기능으로 편리하게 FM방송을 청취할 수 있습니다.

# DIGITAL SOUND YEPP'

110010101001101

## 3D음향 지원

풍부한 베이스와 3D입체음향을 느끼실 수있습니다.

## 음성녹음 기능

고음질 음성녹음이 가능하며, 회의용 등으로 활용하실 수 있습니다.

## 다양한 이퀄라이져 지원

자신만의 EQ를 설정하여 음악을 들을 수 있습니다.

## 연속 15시간 재생

알카라인 건전지1개 (AAA/LR03 타입)로 최대 15시간까지 연속재생이 가능합니다. 참고: 재생시간은 사용 건전지의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.


# 구성물 확인




| 모 델    | YP-55 H | YP-55 HR              | YP-55 į | YP-55 V | YP-55 VR              | YP-55 X | YP-55 XR              |
|--------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 장메모리용량 | 128MB   | 128MB<br>(충전지/충전기 포함) | 192MB   | 256MB   | 256MB<br>(충전지/충전기 포함) | 512MB   | 512MB<br>(충전지/충전기 포함) |


- 내부 펌웨어에서 메모리 용량을 일부 사용하므로 사용가능한 내장 메모리 용량은 표기된 용량보다 적습니다.
- 악세서리 파손시에는 삼성 서비스센터에서 개별적으로 구입 가능합니다
- 구성물의 외관은 제품의 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다
- YP-55 HR, YP-55 VR, YP-55 XR 모델에는 충전지와 충전기가 구성물에 포함되며 알카라이 건전지는 포함되지 않습니다.

# 각부의 명칭





## 화면 표시창



01001010101010100101101010001001011110011100111

## 건전지 넣기



쭈 의

덮개에 과도한 힘을 가하면 파손의 원인이 됩니다.

- 화살표방향으로 덮개를 밀어서 여세요.
- 2 건전지의 ⊕, ⊖극을 바르게 하여 건전지를 넣고 회살표 방향으로 밀어 닫으세요.

# PC와 연결하여 사용하기

## 권장 PC 환경

PC시스템은 아래와 같은 조건을 갖추어야 합니다.

- 펜티엄 133MHz이상
- 윈도우 98SE/ME/2000/XP
- 20MB 하드디스크 여유 공간
- CD-ROM 드라이브 (2배속 이상)
- USB 포트(1.1)지원
- VGA그래픽

#### 참고


- Windows 2000, XP일 경우, 설치하실 때에는 반드시 Administrator(관리자)계정에서 설치하시기 버립니다. Administrator(관리자)계정이 아닐 경우 설치가 되지 않습니다.
- Windows ME, 2000, XP에서는 별도의 프로그램 설치없이 드라이버 인 식이 가능하지만 펌웨어 업그레이드가 필요할때는 반드시 설치하세요.
- Windows98에서는 YP-55 프로그램이 설치되지 않으면 이동식디스크로 사용할 수 없습니다. 반드시 USB드라이버파일을 먼저 설치하세요.

PC와 yepp을 연결 전에 반드시 USB 드라이버를 설치하시기 바랍니다. 만약, '새 하드웨어 추가 마법사'가 보이면 (취소)버튼을 누르고, USB 드라이버를 설치하시기 바랍니다.

## 소프트웨어 설치하기

설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. 그러면 아래와 같은 그림이 나타납니다. (yepp USB Driver)를 선택하세요.









### USB케이블을 이용하여 PC에 연결하기

- 4 컴퓨터 본체 뒷면 USB 포트에 USB 케이블을 연결하세요.
- 5 yepp의 하단에 있는 USB 케이블 연결단자에 USB 케이블의 반대쪽을 연결하세요.
  - USB 드라이버 설치에서 초기화 중, 혹은 명령 실행 중 USB 케이블을 빼면 PC가 오동작을 할 가능성이 있습니다.
  - yepp의 전원이 자동으로 켜집니다
- 서로운 디바이스를 찾는다는 메세지와 함께 USB 드라이버가 설치됩니다. 설치되는 화면은 보이지 않을 수도 있습니다. 장치관리자를 확인하여 제대로 설치되었는지 확인하시기 바랍니다.
- 7 USB 드라이버가 설치되면 오른쪽 그림과 같이 (장치 관리자)에 "Samsung YP-55 USB Device"가 나타납니다.



#### USB 드라이버 확인하는 방법

- Windows 98: 제어판 → 시스템 → 장치관리자 → 디스크드라이브 → Samsung YP-55 USB Device
- Windows 2000/ME (Professional기준): 제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자 → 디스크드라이브 → Samsung YP-55 USB Device
- Windows XP (Professional기준): 제어판 → 성능 및 유지관리 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자 디스크드라이브 → Samsung YP-55 USB Device



#### 暬 교

WinXP인 경우 USB 케이블을 YP-55에 연결할 때마다 오른쪽 그림과 같은 화면이 나타납니다.



응 마수스로 가진 보안에 경기 당 모니다 수 함께 가는 이 스 프로웨어 는 이 지하는 이 스 프로웨어 는 이 스 프로웨어 를 시스템 경기 는 지하는 등 이 스 프로웨어 를 시스템 경기 는 지하는 이 스 프로웨어 를 시스템 경기 는 프로웨어 를 시스템 경기 를 시스템 를 시스템

# USB드라이버 수동 설치하기

정상적으로 USB드라이버가 설치된 경우는 22페이지의 "파일 다운로드/업로드 하기"로 가시고 USB드라이버가 자동으로 설치되지 않은 경우에만 아래의 방법을 참조하세요.

장치관리자를 확인하세요

• Windows 98/ME:

제어판 → 시스템 → 장치관리자

• Windows 2000 (Professional기준):

제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자

● Windows XP (Professional기준):

제어판 → 성능 및 유지관리 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자

2 느낌표나 물음표가 있는 장치(알수 없는 장치 또는 USB Device로 표기됨) 가 있는지 확인하시기 바랍니다.

**3** 느낌표나 물음표가 있는 장치를 더블클릭합니다

#### 潜卫

●Windows 2000 사용자중 USB드라이버 인식이 되지 않을 경우 Windowsupdate.microsoft.com에서 최신 서비스팩을 다운받아 설치하시기 바랍니다.

●PC의 기종이나 환경에 따라서 설치방법이 다를 수 있습니다

이때는 PC의 구입처나 서비스 센터를 이용하여 설치 문의 하시기 바랍니다.

●계속해서 USB드라이버 설치에 오류가 발생할 경우 시스템 재부팅 후 USB케이블을 다시 연결하시기 바랍니다.



드라이버를 선택 후 (드라이버 업데이트)를 클릭합니다.



5 호환드라이버 선택 후 (다음)을 클릭하고 마치면 됩니다



Windows 98경우는 20페이지를 참고하세요.







Win 98일 경우

연속되는 창마다 (다음) 버튼을 클릭하세요.



USB 드라이버 위치 (CDROM)₩setup₩Drivers





 설치를 완료하려면 시스템을 반드시 재시동하세요.

#### 참고

windows98에서는 YP-55 프로그램이 설치되지 않으면 이동식디스크로 사용할 수 없습니다. 반드시 USB드라이버 파일을 먼저 설치하세요.

# 이동식 디스크 사용하기

## 파일 다운로드/업로드하기

- yepp의 전원을 켠 후, PC에 연결하세요
- 2 PC의 windows 탐색기를 실행하세요.
- 3 저장하고자 하는 파일을 선택한 후 이동식 디스크로 드래그 앤 드롭 하세요. 저장된 파일은 파일명 순서대로 재생됩니다. 순서를 바꾸기 위해서는 파일이름을 변경하세요. (숫자, 알파벳 순서)



#### 쭈 왜

- 파일 다운로드 혹은 업로드 중에는 "READING/WRITING" 메세지가 표시됩니다. "READING/WRITING"표시 중 USB케이블을 분리하면 오동작을 일으킬 수 있습니다.
- 사용자가 만든 폴더내의 파일은 음악모드에서만 재생가능합니다.
- 윈도우 탐색기 내의 이동식 디스크 선택시 나타나는 음악파일의 순서는 실제 재생순서와는 관계가 없습니다.

## USB 케이블 분리하기

파일 전송을 모두 마친 후에는 반드시 아래와 같은 방법으로 케이블을 분리하시기 바랍니다

1 윈도우 화면 오른쪽 아래 작업표시줄에 있는 녹색회살표를 더블클릭한 후 연결된 USB 케이블을 부리하세요. **2** USB장치를 선택한 후 (중지)버튼을 누르세요.





쭈 왜

windows98에서는 작업표시줄에 녹색화살표가 표시되지 않으니. 화면표시창에 "READY"메세지가 표시되면 USB케이블을 분리하시기 바랍니다

# 0010 0010110 10 100 100 101

## 포맷하기

1 이동식 디스크를 선택한 후 마우스 오른쪽을 클릭하여 포맷을 선택하세요.



7 (시작)버튼을 누르세요.

- 저장된 모든 파일이 포맷됩니다.
- 최종 보는 파일이 포켓됩니다.

   볼륨 레이블에서 이동식 디스크의
   이름을 변경할 수 있습니다.



#### 쭈 왜

- 포맷을 하면 기존에 설정된 메뉴들이 초기화 됩니다.
- 포맷한 후 파일은 다시 복구되지 않으니 주의하세요.

# yepp studio 설치하기

1 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. (yepp studio)를 선택하세요.



2 사용하실 언어를 선택하세요.







## 연속되는 창마다 (다음)버튼을 클릭하세요. ● vepp studio의 자세한 사용방법은 도움말을 참조하세요. ## FC780 BESIN you says ### 9/2444 ID vece studo diff A R DRC S RM State on 설치 프로그램의 프로그램 이미 프를 이제 나를 보고 프로그램 함 이 있다. 기본 등이 목록하여 두 등다는 어떤 등 되었다. 51.0 대한 위치 전략 문의 프로그램의 화장을 문의할 뿐다운 선택하십기 GR SECRO CIR SCOT reco studo SIS ① 裏日の 女対対な日 日日音 最初の五 日日 裏日 第四番 かられなける CHRID DBID> NA F.MProstars FilesWSamsandWeeps study \$0HX7HB)...

## yepp studio의 도움말을 보려면


yepp studio를 실행한 후 F1을 누르세요.

• 도움말이 나타납니다.

또는 yepp studio의 상단부분으로 화살표를 이동한 후 마우스 오른쪽을 클릭하면 아래와 같은 선택창이 나타납니다.

010010101010101010110101000100101111001110011

• 도움말을 클릭하면 도움말창이 나타납니다.





#### 참고

- Gracenote와 Gracenote CDDB® Music Recognition Service™는 음악인식 기술과 음악 관련 데이터를 제공합니다.
- Gracenote 및 CDDB는 Gracenote의 등록 상표입니다. Gracenote로그 및 심벌, Gracenote CDDB로그 그리고 "Power by Gracenote" 로그는 Gracenote의 등록 상표입니다. 음악 인식 서비스(Music Recognition Service)와 MRS는 Gracenote의 서비스 상표에 IT

# Lyrics Station 설치하기




1 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. (Lyrics Station)을 선택하세요.



2 사용하실 언어를 선택하세요.





# Lyrics Station 사용하기

yepp의 전원을 켠 후, PC에 연결하세요.

## 가사 다운로드하기

- 1 (Lyrics Station)을 클릭하세요.
  - 아래와 같이 yepp에 저장되어 있는 음악파일이 나타납니다.



- 2 나타난 음악파일 중 가사마킹 하고자 하는 파일을 선택한 후, 왼쪽 상단의 (LDB)버튼을 누르세요.
  - 데이타 베이스 내에 찾고자 하는 가사가 있으면 (가사마킹)항목에 YP-55로 표시가 되며, 가사가 없는 경우에는 NO로 표시됩니다.





### 가사 검색하기

ID3 TAG정보의 오류로 가사 다운로드에 실패한 경우나 다운로드한 가사와 음악파일의 싱크가 맞지 않을 경을 때는 가사 검색기능을 이용하세요.

0100101010101010010110101000100101111001110011

- 가사 검색기능을 원하는 음악파일을 더블클릭하세요.
- 2 가사 검색창에 검색할 가수명이나 노래이름을 입력한 후 (찾기)를 클릭하세요.





- 3 원하는 가사를 클릭하세요.
  - 자동으로 가사가 마킹됩니다
  - 가사미킹을 취소하려면 원하는 곡에서 오른쪽 버튼을 눌러 (가사삭제)를 클릭하세요.



#### 쭈 왜


- MENU의 LYRIC에서 ON을 선택해야 가시를 볼수 있습니다.
- VBR파일은 가시를 지원하지 않습니다.

# yepp으로 음악듣기

먼저 건전지를 넣고 이어폰을 바르게 연결하세요

# 재생을 하려면

본체의 ▶/■ 버튼을 누르면 **로고**화면이 나온 후 음악/음성 파일이 재생됩니다.



### 음악을 정지하려면 (전원끄기)

재생 중 본체의 ▶/■ 버튼을 누르면 정지하고 별도의 키입력이 없으면 10초 후(설정에 따라 변격)자동으로 전원이 꺼집니다.

● 본체의 ▶/■ 버튼을 길게 누르고 있어도 전원이 꺼집니다



#### 睿 卫

- WMA 파일은 Windows Media player(Ver 8.0)에서 만들 수 있는 압축율 48Kbps~192Kbps로 된 음악파일만 재생 기능합니다. 48Kbps이하 WMA파일은 재생되지 않을 수도 있습니다.
- 전원꺼짐시간은 MENU에서 설정 가능 합니다.

# 음량/잠금기능 설정하기

## 음량을 조절하려면

재생 중 본체 측면에 있는 (교교) 스위치를 이용하여 음량을 조절하세요.

#### 魯교

- 음량은 00~30까지 조절됩니다.
- 짧게 밀면 1단계씩 조절되며, 길게 밀고 있으며 여속적으로 조절되니다



#### 잠금기능

잠금기능을 설정해 놓으면 재생중에 다른 버튼을 눌러도 동작되지 않습니다.

## 본체의 🔛


스위치를 작동시키세요.

● 본체의 다른 버튼을 눌러도 작동되지 않으며 표시창에 " 🔓 HOLD!" 표시가 나타납니다.



# 모드 전환하기

- **1** 정지상태에서 등 버튼을 짧게 누르세요.
- 2 💬 버튼을 이용하여 원하는 모드로 이동한 후, 🚎 버튼을 누르세요.



#### 耆 卫

- 모드 전환상태에서 15초동안 별도의 입력이 없거나 다른 버튼을 누르면 모드 전환상태가 해제됩니다.
- 음성모드의 설정상태는 음악모드 혹은 FM모드로 전환하거나 전원이 꺼졌을 경우 저장되지 않습니다.

# 음성녹음하기

## 음성녹음을 하려면



#### 暬 교

- V001.V002......순으로 녹음되며, 녹음 후에는 .WAV파일로 저장됩니다.
- 메모리가 Full상태가 되면 음성녹음이 자동으로 멈추게 됩니다.
- 음악모드에서도 음성녹음이 가능합니다.
- 음성녹음 중에는 백라이트가 켜지지 않습니다.
- 정지상태에서 음성모드를 선택하면 저장된 음성파일의 수와 녹음기능 시간이 표시됩니다.
- FM모드이거나 Line케이블이 연결되어 있는 경우에는 음성녹음이 되지 않습니다.

# MP3 인코딩하기

1 외부 음향기기의 출력단자(또는 Line out 단자)와 본체의 ENC 단자를 Line케이블로 연결하세요.



2 © 스위치를 위로 올리면 MP3 인코딩을 시작합니다.

- 3 녹음 중 🐠 스위치를 내리면 인코딩이 정지되고 새로운 인코딩 파일이 생성됩니다.
  - L001, L002, L003....순으로 녹음되며, 녹음후에는 MP3파일로 저장됩니다.

#### 拳 고

- Bit Rate는 32Kbps~128Kbps까지 설정 가능 합니다.
- 인코딩 중 ▶/■ 배튼을 누르면 일시정지 되며, 하번 더 누르면 계속 녹음됩니다.
- 인코딩 모니터링시 볼륨은 0~10단계까지 조절가능합니다.

#### 쭈 왜

- 인코딩 중에는 Line 케이블을 빼지 마세요.
- 건전지 잔량이 부족할 경우에는 인코딩이 되지 않습니다.
- 외부음향기기의 볼륨을 적절한 크기로 설정하여 인코딩하시기 바랍니다.
   볼륨이 너무 큰 경우에는 인코딩된 음질이 좋지 않을 수도 있습니다.

# 듣고 싶은 음악/음성파일 찾기

## 暬 교

- VBR(Variable Bit Rate)과일 곡의 진행에 따라 압축율이 다른 mp3파일
- VBR파일일 경우 재생시작 후 5초 이내에 ₹ 레버를 돌려도 이전곡으 로 이동재생이 안될 수 있습니다.
- MP3(MPEG1 LAYER3)가 아닌 유 사 MP3파일(EX. 확장자는 MP301 나 MPEG1 LAYER1인 파일)은 재생되지 않을 수도 있습니다.

## 재생 중 원하는 부분 찾기

- 재생 중에 ▼/▼ 레버를 위.아래로 돌린 상태로 있으면 원하는 부분을 찾아 들을 수 있습니다.
- 돌리고 있던 레버에서 손을 놓으면 레버가 원래 상태로 돌아가며, 정상으로 재생됩니다.





## 재생 중 원하는 파일을 찾으려면

- 재생 중에 레버를 🖣 쪽으로 돌리면 다음 트랙이 재생됩니다.
- 재생시작 후 5초 이내에 레버를 ▼쪽으로 돌리면 이전 트랙 으로 이동하여 재생되고, 5초 이후에 레버를 ₹ 쪽으로 돌리면 형재 트랙이 처음부터 재생됩니다








010010101010101010101010100010010111001110011

## 정지 중 원하는 파일을 찾으려면

●정지상태에서 꽃/ၗ 레버를 위,이래로 돌리면 이전/다음 트랙으로 이동됩니다







# FM 듣기



먼저 정지상태에서 ( 변화 버튼을 이용하여 FM모드를 선택하세요.

## 수동으로 주파수 찾기

● ₹/₹ 레버를 짧게 돌려 수동으로 원하는 주파수를 찾으세요



## 수동으로 주파수 저장하기

- 수동으로 원하는 주파수를 탐색한 후
- ▶/■ 버튼을 누르면 주파수가 저장됩니다.




#### 魯 卫

- FM모드를 나오기 위해서는 ( ) 버튼을 누르세요.
- 모노(MO), 스테레오(ST)는 자동으로 선택됩니다.

## 자동으로 주파수 찾기

● ₹/₹ 레버를 길게 돌리면 수신되는 주파수를 찾아 멈추게 됩니다.




## 자동으로 주파수 저장하기

- FM모드에서 WOW버튼을 길게 누르세요.
- 88MHz부터 108MHz까지 자동으로 선곡하여 저장합니다.
- 자동으로 주파수를 저장할 경우에는 1번부터 다시 저장됩니다.




## 저장된 주파수 탐색하기

- FM모드에서 WOW 버튼을 짧게 누르세요.
- 저장된 주파수를 순차적으로 탐색합니다.



#### MUTE 기능

- FM모드에서 ( ) 버튼을 길게 누르세요.
- ●화면표시창에 "MUTE"라고 표시되며 일시적으로 소리가 LJ지 않습니다.
- MUTE기능을 해제하려면. 스위치를 이용하여 음량을 조절하세요.




#### 魯교

- 최대 20개 주파수를 저장할 수 있습니다.
- 저장된 위치에 새로 다른 주파수를 대치할 수 있지만, 저장된 주파수를 삭제할 수는 없습니다.

# FM 인코딩하기

### FM 인코딩을 하려면

- ¶ FM 수신중에 
  ¶ 스위치를 위로 올리세요.
  - 현재 수신중인 FM방송을 MP3파일로 인코딩하기 시작합니다.
- ↑ 스위치를 아래로 내리세요.
  - 파일이 생성되며 인코딩이 정지됩니다.
  - F001, F002, F003...순으로 저장되며 메모리가 Full상태가 되면 자동으로 멈추게 됩니다.



# 구간반복을 설정하기

## 구간반복기능

#### 구간반복 시작 시점

음악/음성파일 재생 중 반복해서 듣고자 하는 첫 부분에서 본체의 플과 버튼을 누르세요.

표시창에 A 가 표시됩니다.

NOR 月以 00:01:30 Å 001 Get Original, Black Eyed

## 구간반복 끝낼 시점

구간반복을 끝낼 부분에서 본체의 대통을 다시 한번 누르세요.

표시창에 A↔B 가 표시됩니다. 설정된 구간이 계속해서 반복 재생됩니다.




#### 小型

- ㆍ 집 를 이용하여 고속탐색을 하게 되면 구간반복이 자동 해제됩니다.

# SRS 설정하기

음악모드에서 WOW버튼을 누르세요.

2 WOWHE을 눌러 이동한 후, WOWHE을 길게 눌러 원하는 모드를 선택하세요.



- SRS: 3D 입체 음향을 느낄 수 있습니다.
- TRUBASS : 저음의 보강으로 더 웅장한 음을 즐길 수 있습니다.
   WOW : SRS, TRUBASS, FOCUS기능으로 이루어져 있으며.
- WOW: SRS, IRUBASS, FOCUS기등으로 이루어져 있으며, 풍부한 베이스와 3D입체음향을 동시에 즐길수 있습니다.
- EQ: 기존의 음향으로 재생됩니다

#### 耆 卫


- SRS(•)는 SRS Labs, Inc. 의 등록 상표입니다.
- WOW기술은 SRS Labs, Inc. 라이센스하에 있습니다.
- SRS모드 선택시 기존에 설정된 EQ모드는 NORMAL모드로 자동 변환됩니다.
- SRS설정시 소리가 상당히 커지게 되므로 적절한 볼륨을 선택하시기 바랍니다
- 샘플링주파수가 32KHz, 44.1KHz, 48KHz로 되어 있어야 지원 가능합니다.
- SRS기능 설정은 음악모드에서만 가능합니다

# 네비게이션 사용하기

1 재생상태에서 WOWH든을 길게 눌러 네비게이션 모드를 선택하세요.

●현재 재생중인 파일이나 폴더가 나타납니다.





파일 재생 중 일 때

- 🤰 재생하고 싶은 폴더나 파일을 선택하세요.
  - ★: 상위폴더로 이동
     ▼: 하위폴더로 이동
  - VOL -. +: 동일하 디렉투리 내의 파일이나 폴더 이동
  - MENU: 하위폴더로 이동. 하위폴더가 없을 때에는 선택한 파일이 플레이리스트로 지정
  - SRS: 네비게이션 모드에서 빠져 나가고자 할 때
- 3 ►/■ 버튼을 누르세요.
  - 선택한 파일이 재생됩니다.
  - 폴더일 경우에는 선택한 폴더내의 전체 파일이 재생됩니다.

# 사용편

## 플레이리스트 설정하기

1 네비게이션 모드에서 원하는 파일을 선택한 후, MENU버튼을 누르세요.
◆ 선택하 파일이 마구됩니다.



2 정지상태에서 MODE버튼을 이용하여 PLAY LIST를 선택하세요.(모드전환하기 참조)

● 마크된 플레이리스트가 재생됩니다.



#### 暬 卫

● 플레이리스트 재생시에는 네비게이션 기능을 사용할 수 없습니다.

# 메뉴 설정하기

### 음악/음성 모드에서 ( 버튼을 길게 누르면 MENU모드로 전환됩니다.

버튼으로 이동한 후, 🗂 버튼을 짧게 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

( HE) 버튼을 다시 길게 누르면 MENU모드가 해제됩니다.



● PLAY MODE : 반복재생모드를 선택하고자 할 때

● EQUALIZER : 이퀄라이져기능을 사용하여 듣고자 할 때

• FILE : 음악파일을 삭제하거나 포맷할 때

● SETTING : yepp 본체 화면의 기본사항을 변경할 때

● LYRIC : 저장된 가사를 디스플레이 하고자 할 때

● EXIT : MENU에서 나갈 때

#### 松 卫

- MENU모드에서 별도의 입력이 15초간 없으면 MENU모드가 해제됩니다.
- MODE 버튼 이외의 버튼이 동작하면 MENU모드가 해제 됩니다.

# 반복재생 설정하기

## 반복재생기능

- 1 MENU에서 PLAY MODE를 선택하세요. ("메뉴 설정하기" 참조)
- 2 PLAY MODE에서 플러 버튼으로 원하는 모드로 이동 후, 플러 버튼을 눌러 선택하세요.




- INTRO: 저장된 모든 트랙의 앞부분만을 듣고자 할 때
- NORMAL: 수록된 트랙 순서대로 1회씩 재생
- REPEAT ONE: 한 트랙만 반복해서 듣고자 할 때
- REPEAT ALL: 저장된 모든 트랙을 반복해서 듣고자 할 때
- SHUFFLE: 저장된 트랙을 임의의 순서로 반복해서 듣고자 할 때
- EXIT: 상위 메뉴로 이동하고자 할 때

# EQ 설정하기

## EQ기능

- MENU에서 EQUALIZER를 선택하세요. ("메뉴 설정하기" 참조)
- 2 EQ에서 ( 바른으로 4가지 음색중 원하는 음색으로 이동 후, ( 바른을 눌러 선택하세요.
  - 음색의 중저음 보강을 원하시면, DBB를 선택하세요.
- 3 지정된 음색외에 개인적으로 음색을 설정하고자 할 때에는 USER를 선택하고 BASS/TREBLE을 설정하세요.
  - BASS/TREBLE은 터트으로 각각 0~10까지 조절이 가능합니다.




● DBB란? Dynamic Bass Booster의 약자로 중저음 강화기술을 말합니다

# 파일 관리하기

## 삭제하기

- 1 MENU에서 FILE을 선택하세요. ("메뉴 설정하기" 참조)
- 2 FILE에서 DELETE를 선택하고 지울 파일이 있는 모드를 선택하세요.
- 3 삭제하고 싶은 파일로 이동하여 ( 바로) 버튼을 누른 후, CONFIRM을 선택하세요. 설정에서 나올때는 CANCEL을 선택하세요.



## 포맷하기

- MENU에서 FILE을 선택하세요. ("메뉴 설정하기" 참조)
- **2** FILE에서 FORMAT을 선택하세요.




- 正婚
- 내장 메모리를 포맷하면 파일이 모두 삭제되므로 주의하시기 바랍니다.
- 메뉴에서 포맷할 경우 시간이 오래 걸릴 수 있으니, 반드시 제공된 프로그램이 설치되어 있는 PC에서 포맷하시기를 권장합니다.

# 나만의 옵션 설정하기(화면 설정)

## SETTING기능

- 1 MENU에서 SETTING을 선택하세요. ("메뉴 설정하기" 참조)
- 2 SETTING에서 ( 버튼으로 변경하고 싶은 기능으로 이동 후, 버튼으로 선택하세요.



#### **DISPLAY**

● PLAY TIME: 현재 재생시간 표시 ● REMAIN TIME: 재생 잔여시간 표시 ● USED SIZE: 사용된 메모리 표시 ● FREE SIZE: 잔여 메모리 표시




#### **BACK LIGHT**

- 따라 버튼을 이용하여 백라이트 켜짐시간을 설정하세요.
- 백라이트 켜짐시간은 0~10초로 설정이 가능합니다.
- \* 건전지 잔량이 부족할 경우에는 백라이트가 켜지지 않습니다.



#### **BEEP**

- ( 비른을 이용하여 BEEP모드를 설정하세요
- BEEP ON: 버튼을 누를 때마다 비프음이 납니다.
- 다니다의



#### 魯교

● 음악/음성파일 재생 중 또는 녹음 중 일때에는 BEEP ON으로 설정되어 있어도 비프음이 나지 않습니다.

#### CONTRAST

- 내튼을 이용하여 콘트라스트를 설정하세요.
- 화면 밝기를 선택할 수 있는 콘트라스트는 0~10까지 설정이 가능합니다.



BEEP

ON

OFF

## SCROLL SPEED

- ● 비튼을 이용하여 스크롤 스피드를 설정하세요.
- 트랙 타이틀의 흐르기의 속도를 조절해 주는 스크롤 스피드는 0~10까지 설정이 가능합니다.



## **POWER OFF TIME**

- 버튼을 이용하여 전원 꺼짐시간을 설정하세요.
- 5단계(0~25초)로 설정이 가능하며. 재생을 정지 시킨 후 별도의 버튼 입력이 없으면 설정된 시간 후 자동으로 전원이 꺼집니다.



#### 雪湿


● 0 초로 설정시에는 전원이 꺼지지 않고 정지상태로 계속 대기합니다.






## **DEFAULT VOLUME**

- 대는을 이용하여 디폴트 볼륨값을 설정하세요.
- 디폴트 볼륨은 0~25까지 설정이 가능하며, 설정값 이상으로 볼륨을 조절했다가 전원을 다시 켜면 설정된 볼륨크기로 음악이 재생됩니다.
- 설정값 이내의 볼륨상태에서 전원을 다시 켜면 전에 듣던 볼륨크기로 음악이 재생됩니다.



#### **WOW LEVEL**

- SRS 와 TRUBASS의 레벨을 조절할 수 있습니다.
- 🛅 버튼을 이용하여 원하는 모드를 선택하세요
- SRS 와 TRUBASS의 레벨은 각각 0~10까지 설정할 수 있습니다.



### **ENCODE**

001010010110101001

#### **AUTO SYNC**

- 베른을 이용하여 AUTO SYNC를 설정하세요.
- ON: MP3인코딩으로 녹음되는 곡사이에 소리가 없을 때 자동적으로 인코딩이 멈추게 되어 MP3파일이 곡의 개수만큼 생성됩니다.
- OFF: MP3인코딩으로 녹음되는 곡사이에 소리가 없더라도 인코딩이 멈추지 않고 하나의 파일로 저장됩니다.



#### 魯교


 Auto Sync라? MP3인코딩을 할 때 입력되는 소리를 감지하여 소리가 없을 때는 인코딩을 지동으로 멈추고 소리가 있을 때는 지동으로 인코딩을 하는 기능으로 MP3 파일을 여러개로 구분하여 저장하는 기능입니다.

- 예) 10곡이 들어있는 CD를 MP3로 인코딩 할 때 Auto Sync가능을 ON으로 설정하면. 자동으로 10개의 MP3파일을 만들어 줍니다.
- Auto Sync기능은 64Kbps ~ 128Kbps까지만 지원합니다.

# 가사 디스플레이 설정하기

## **BIT RATE**

- 대문을 이용하여 원하는 인코드 Bit Rate를 설정하세요.
- 음악을 MP3파일로 인코드 할 때 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps 중 한가지 Bit Rate를 선택할 수 있습니다.




- 1 MENU에서 LYRIC을 선택하세요. ("메뉴 설정하기" 참조)
- ) 때문을 이용하여 ON이나 OFF를 선택하세요.
  - ON: 음악파일 재생시 저장된 기사가 화면 표시창에 나타납니다.
  - OFF: 가사가 저장되어 있더라도 나타나지 않습니다.



| 버튼  | 이전상태      | 누름길이  | 동작  |
|-----|-----------|-------|---|
|     | Power Off |       | Power On 후 재생   |
| ▶/■ | 재생        |       | 일시정지<br>(10초간(설정에 따라 변경)버튼<br>입력이 없으면 Power Off 상태/<br>2초이상 길게 누르면<br>Power Off한다.) |
|     | MENU 상태   |       | 해제  |
|     | Intro 재생  |       | Intro 해제 후 일반재생   |
|     | 재생        | 짧게    | 다음 트랙 재생  |
| _   | 재생        | 1초 이상 | 같은 트랙내 빠르게 찾기   |
| X   | 정지/일시정지   |       | 다음 트랙 이동  |
| _   | FM모드      |       | 주파수 찾기  |
|     | MENU 모드   |       | MENU 해제   |
| ¥   | 재생        | 짧게    | 재생시작 후 5초 이내: 이전 트랙 재생<br>재생시작 후 5초 이후: 현재 트랙<br>처음부터 재생                            |







# yepp이 이상하다구요?

#### 윈도우 탐색기에 이동식디스크가 보이지 않아요.

• 14page를 참조하세요.(컴퓨터 환경)

#### 동작을 하지 않고 화면 표시창에 아무런 표시가 없어요

- 건전지 용량을 확인하세요
- 건전지의 ⊕ ⊖극을 확인하세요

#### 음악모드에서 재생버튼을 눌러도 음악이 들리지 않아요.

- 메모리에 MP3 WMA파일이 저장되어 있는지 확인하세요
- HOLD HIE()] 작금으로 되어 있는지 확인해 보세요
- RECH트이 ON이 되어 있는지 확인해 보세요.
- 메모리가 Full상태인지 확인해 보세요

#### 파일을 다운로드할 수 없어요.

- 건전지 용량을 확인하세요.
- 건전지를 넣고 전원을 켠 후 컴퓨터에 연결하세요
- 컴퓨터상에 드라이버가 제대로 설치되어 있는지 확인해 주세요.
- 컴퓨터와 vepp간의 USB연결을 확인해 보세요.
- Windows 98에서는 저장가능한 파일개수가 제한되어 있으므로 하위폴더를 만들어 음악파일을 저장하세요.

#### 백라이트가 안 켜져요.

- 백라이트 설정 상태를 확인해 보세요.
- 건전지의 잔류 전압이 낮은 경우, 더 오래 재생하기 위해 자동으로 백라이트가 켜지지 않게 되어 있습니다.

#### yepp의 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.

• 작극스위치가 작금으로 되어 있는지 확인해 보세요.

#### yepp이 꺼져요.

- 정지상태에서는 설정에 따라 전원이 자동으로 차다됩니다
- 저장된 곡이 있는지 확인해 보세요

#### 재생 중 재생시간 표시가 이상해요.

● VBR(Variable Bit Bate)파일 재생시에 "VBR SONG"이라는 메세지가 표시됩니다

01001010101010101011010100010010111100111001

#### LCD참이 어두워요.

● Contrast를 확인해 보세요

| 모델           | YP-55   |  |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|--|
| 내장메모리 용량     | 512MB(YP-55 X, XR) 256MB(YP-55 V, VR)/                      |  |  |  |  |
|              | 192MB(YP-55 i)/128MB(YP-55 H, HR)                           |  |  |  |  |
| 전압           | 1.5V×1 (AAA/LR03 알카라인 건전지)                                  |  |  |  |  |
| 연속 재생 시간     | 동작시간 최대 15시간 (알카라인 건전지, MP3 128Kbps, VOL.20기준)              |  |  |  |  |
| 크기(W×H×D)/무게 | 26×81×26mm/45g (건전지 제외)                                     |  |  |  |  |
| 케이스          | 알루미늄/플라스틱   |  |  |  |  |
| 잡음비          | 80dB with 20KHz LPF   |  |  |  |  |
| 이어폰 출력       | 5mW(최대 10mW)/CH (16 Ω)                                      |  |  |  |  |
| 출력 주파수 범위    | 20Hz~20KHz  |  |  |  |  |
| 온도 특성        | -5 ~ +35℃(23~95°F)  |  |  |  |  |
| FM 주파수       | 88.0 ~ 108.0 MHz  |  |  |  |  |
| FM 신호대 잡음비   | 45dB  |  |  |  |  |
| FM 의율        | 1%  |  |  |  |  |
| FM 실용감도      | 10dB  |  |  |  |  |
| 파일 지원        | MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps $\sim$ 320Kbps, 8KHz $\sim$ 48KHz) |  |  |  |  |
|              | WMA (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz)                        |  |  |  |  |
|              |   |  |  |  |  |

본 사용설명서상의 내용은 성능향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

B급기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



#### vepp의 제포보증기간은 1년 부포 부유년하은 5년입니다.

- ●저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 에비스 오청시 살성전자에비스(조) 또는 지정되 현렵시에서 서비스록 한니다.
- ●보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

| 제  | 품   | 명  | Digital Aud | dio Play | /er | 모  | 델    | 명   | YP-55 |  |
|----|-----|----|-------------|----------|-----|----|------|-----|-------|--|
| 구  | 입   | 일  | 년           | 월        | 일   | Se | rial | No. |       |  |
| 구입 | 입대리 | 리점 |             |          |     | 판  | 매금   | 내 액 |       |  |

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 수비자 피해 유형

품질보증기간이내 품질보증기가())호

정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시

| 수입 후 10일 이내에 응요한 수리를 요알 때 | 세품교완 또는 구입가완답 | 애당없음          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환          | 해당없음          |
| 제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해 | 제품교환          | 해당없음          |
| 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한       | 구입가 환급        | 해당없음          |
| 수리를 요하는 고장발생              |               | 0000000000000 |
| 교환 불가능시                   | 구입가 환급        | 해당없음          |
| 동일하자로 3회까지 고장 발생시         | 무상수리          | 유상수리          |
| 동일하자로 4회까지 고장 발생시         | 제품교환 또는 구입가환급 | 유상수리          |
| 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시      | 제품교환 또는 구입가환급 | 유상수리          |
| 소비자가 수리의뢰한 제품을            | 제품교환 또는       | 정액 감가상각한 금액   |
| 사업자가 분실한 경우               | 구입가환급         | 10%를 기산하여 환급  |
| 부품보유기간이내 수리용 부품을          |               |               |

보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우

수기용 부품은 있어 ! 수리 불가능시 제품교화 또는 구인가화급 정액 감기사간호 화급

#### 소비자이 그이 기사를 이하 고자이 것으

| חואים בים, אפבר כים בסני סו  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| :리 불가능시  | 유상수리에 해당하는  | 유상수리 금액징수 후 |
| Maria Ma | 금액징수 후 제품교환 | 감가상각적용 제품교환 |
| - 기나니  | ICAMO       | IEAHAO      |

- ※ 고장이 이난 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우, 별도 기준에 준함)
- () 품질부증서는 대하민국에서만 적용이 되며 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

#### 유상서비스

#### 고장이 아닌 경우

#### 2회부터 유상 1회 무상

- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 간단하 조정시 ■ 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시

#### 1회부터 유상

- 제품이 이동 이사 등으로 인하 설치 부실거
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

#### 수비자 과실로 고장난 경우

- 소비자인 취급 부주인 때는 항부로 수가 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 손상 발생시
- 당사에서 미지정하 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발색시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 협력 및 기가 이닌 사람이 수리하여 고장 발생시

#### 그 밖의 경우

- 천재지변(화재. 염·수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품이 소명() []하 경우(HIFI건] 형광등 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)







